

## 警告灯故障コード判別方法

説明：

診断器が無い場合に故障探求をする場合、警告灯の点滅から故障コードを読み取る事が出来ます

内容：

1.修理優先度----- 警告灯の点灯のしかたで、修理優先度を知らせている

キーON後、2秒間点灯したのち、3種類の点灯方法で故障を知らせる。

レベル1：3秒間隔で点滅

レベル2：警告灯が点灯しつづける   レベル3：警告灯はつかない

2. 点滅による故障コード判別方法(Flash Code) ----

キーON前にアクセルを全開にしてキーONにする。警告灯が2秒点灯したのちに3秒消灯し再度点灯する。この時にアクセルを全閉に戻す。その後、警告灯が点滅を始めて故障コードを表示する。

点滅回数4回の例

0.5秒消えて0.5秒点灯、これを4回繰り返した場合、故障コードは4になる。ほかにも故障がある場合、4秒消灯4秒点灯の後に次の故障を表示する。

