

# Attila125新型リヤボックスセット取付要領

(株)エムズ商会

Attila125のリヤボックスの変更に伴い、取付方法にも変更がございましたので、ご案内させていただきます。

1 リヤキャリアにブラケットを図(1)のように取付ける



図(1)

丸ネジで締め付ける  
受け側には図(2)を使用する



図(2)

2 取付ベースをセットする。

前方は皿ネジ(長)を使い、ベースとブラケットを共締め 図(3)

後方は皿ネジ(短)を使い、ナット(図4)で締め付け



図(3)



図(4)

3 ベースまで取付が出来たら締め付け確認をしてからボックスをベースに取付けして完成です。

## ご注意！

取付金具等でリヤキャリア裏面のハイマウントストップライトの配線を噛み込み、ショートさせないようにご注意ください。

取付直後は走行後に増し締めを行なって下さい。

また定期的に締め付け具合も点検して下さい。