

定期点検メンテナンススケジュール

項目	メンテナンス キロメートル	300KM	1000KM毎	3000KM毎	6000KM毎	12000KM毎	備考		
	点検項目	メンテナンス期間	新車時	1ヶ月毎	3ヶ月毎	6ヶ月毎		1年毎	
1	エアクリナーエレメント(備考)	I	C			R(濾紙)	R(スポンジ)		
2	オイルフィルター (スクリーン)	C				C			
3	エンジンオイル	R	I	以後3000KM毎に交換				注1	
4	タイヤ空気圧	I	I						
5	バッテリー	I	I						
6	スパークプラグ	I		I			R		
7	キャブレター (アイドルリング回転)	I				I			
8	ステアリングベアリング、ハンドル	I		I					
9	トランスミッションオイル漏れ	I	I						
10	クランクケースオイル漏れ	I	I						
11	トランスミッションオイル	R	5000KM毎(5ヶ月毎)						注2
12	ドライブベルト、ウエイトローラー					I	R		
13	燃料漏れ	I		I					
14	スロットル操作、ケーブル	I	I						
15	エンジンボルト、ナット	I		I					
16	シリンダーヘッド、シリンダー					I			
17	排気システム/カーボン清掃					I			
18	カムチェーン/点火時期	I		I					
19	バルブクリアランス	I				I			
20	ショックアブソーバー	I				I			
21	フロント/リヤサスペンション	I				I			
22	メイン/サイドスタンド	I				I/L			
23	クランクケースブローバイシステム	I		I					
24	クラッチウエイト					I			
25	ブレーキシステム/ブレーキシュー (パッド)	I	I						
26	車体各部ボルト/ナット	I	I						
27	冷却水	I	I				R	注3	

上記メンテナンススケジュールは1000km毎を参照ベースとして立てられています。

車両のコンディションを最適な状態に保つためにもSYM特約店に車両をお持込になり、定期的な点検と調整をお受け下さい。

記号: I ~ 点検, 清掃及び調整 R ~ 交換

C ~ 清掃 (必要に応じて交換) L ~ 給油

備考: 1.ほこり道、環境汚染のひどい地区での使用車両はエアクリナーの清掃、交換はより頻繁におこなって下さい。

2. 総走行距離数が多い場合はメンテナンスはより頻繁におこなって下さい

3. 走行距離が標準より少ない場合、高負荷運転が多い場合、寒冷時の運転が多い場合は1000km毎にオイル交換を行って下さい。

【備考欄は適用モデルの仕様を表しています】

注1: 高速道路を走行する車両は1000km毎にオイル交換をして下さい。

注2: 環境温度が3 以上ならSAE 85W-140、3 以下であればSAE 85W-90を選択して使用して下さい。

注3: 水冷エンジン車