




警示燈開關




喇叭開關




方向燈開關



起動開關



頭燈開關



主開關及把手鎖

B	Y	L	G	R	W	BR	O	GR	PU	SB	LG	P
黑	黃	藍	綠	紅	白	棕	橘	灰	紫	淺藍	淺綠	粉紅

線色對照表